

Android への対応状況

2023-11-14

【ご注意】

Androidデバイスは各社がカスタマイズして販売しているため、OSの条件を満たしていても、USB や Bluetooth で接続して使用できない場合があります。

- ・USB-MIDI で接続して使用するには、USB-MIDI に対応したデバイスが必要です。
- ・USB-Audio で接続して使用するには、USB Audio Device Class (Asynchronous) に対応したデバイスが必要です。
- ・Bluetooth Audio で接続して使用するには、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) に対応したデバイスが必要です。
- ・Bluetooth MIDI で接続して使用するには、Bluetooth LE MIDI (MIDI over Bluetooth low energy) に対応したデバイスが必要です。

※ USB で接続して使用するには、USB-OTG ケーブルが必要です。

※ 記述のない製品のサポートは終了しております。

※ 新規製品は2023年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

製品名	OS	Android 10 対応	Android 11 対応	Android 12 対応	Android 13 対応	Android 14 対応	備考
KID/VOX							
Tone Room		○	○*1	○*1	○*2	○*2	*1: "システムナビゲーション" の設定によってすべてのボタンやUIに触れない場合があります。 *2: 現在配布中の ToneRoom (beta) では正常に機能します。 < https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxamps.tonerroom_beta&hl=ja >
VX II							
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	X*1	検証中	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○*1	*1: Android 14 において、USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB MIDI が解放されず動作できない場合があります。その際はAndroidデバイスの再起動をすることによりUSB MIDIを使えるようになります。
VT20X/VT40X/VT100X							
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○*1	*1: Android 14 において、USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB MIDI が解放されず動作できない場合があります。その際はAndroidデバイスの再起動をすることによりUSB MIDIを使えるようになります。
VX50 GTV							
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	X*1	検証中	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○*1	*1: Android 14 において、USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB MIDI が解放されず動作できない場合があります。その際はAndroidデバイスの再起動をすることによりUSB MIDIを使えるようになります。
Adio GT/BS							
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	X*1	検証中	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○*1	*1: Android 14 において、USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB MIDI が解放されず動作できない場合があります。その際はAndroidデバイスの再起動をすることによりUSB MIDIを使えるようになります。
Adio Air GT/BS							
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	X*1	検証中	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○*1	*1: Android 14 において、USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB MIDI が解放されず動作できない場合があります。その際はAndroidデバイスの再起動をすることによりUSB MIDIを使えるようになります。
- 本体 (Bluetooth Audio)		○	○	○	○	○	
- 本体 (Bluetooth MIDI)		○	○	○	○	○	
VOX Cambridge50							
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	X*1	検証中	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○*1	*1: Android 14 において、USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB MIDI が解放されず動作できない場合があります。その際はAndroidデバイスの再起動をすることによりUSB MIDIを使えるようになります。
VOX MINI SUPERBEETLE AUDIO							
- 本体 (Bluetooth Audio)		○	○	○	○	○	