

DS-DAC-10 ファームウェア v1.0.5 リリースノート

v1.0.4 から v1.0.5 での改善／修正事項

-DS-DAC-10 ドライバーv1.0.5 に対応し、ASIO 使用時に AudioGate 以外の再生アプリケーションからも直接サンプリング周波数を切り替えることができるようになりました。

※AudioGate は v2.3.3 でこの機能に対応しています。ファームウェア、ドライバー、AudioGate を全て最新バージョンにしないと DS-DAC-10 が正しく動作しません。

-電源投入時のサンプリング周波数インジケータの点灯パターンを変更しました。OS からサンプリング周波数の設定が送られて来ない場合に全点灯していましたが、48kHz が点灯するようになります。

-その他、いくつかの動作の安定性を向上させる修正を行いました。

アップデート手順

1. ダウンロードしたzipファイルを解凍します。
2. DS-DAC-10をPCに接続します。
3. 解凍してできたフォルダ “KORG_DSDAC10_SYSTEMUPDATER_1_0_5” の中にある KorgDSDAC10SystemUpdater.exe (Mac OSではKorgDSDAC10SystemUpdater.app) をダブルクリックすると “KORG DS-DAC-10 SYSTEM UPDATER v1.0.5” が起動します。

※DS-DAC-10を使用しているアプリケーション(AudioGateなど)が起動している場合は、アプリケーションを閉じ、SYSTEM UPDATERの右下の表示がReadyもしくはStoppedになるまでお待ちください。また、システムの音声が出力される設定になっている場合は、アップデートが終了するまでは音声が出力されないようにしてください。Windowsではサウンド設定の既定のデバイスから解除、Mac OSではシステム環境設定→“サウンド”の“出力”タブ、または、アプリケーション→ユーティリティ→“Audio MIDI設定”の“オーディオ装置”タブで内蔵スピーカーを選択すればDS-DAC-10からは音声が出力されません。お手数ですがアップデート完了後に設定を戻してください。




DS-DAC-10 ファームウェア v1.0.5 リリースノート

4. Firmware Version表示を確認します。1.0.5と表示されている場合にはアップデートの必要はありません。“KORG DS-DAC-10 SYSTEM UPDATER v1.0.5”を終了してください。
5. Firmware Version表示の右側にあるUpdateボタンをクリックすると自動的にアップデートが開始され進捗バーが表示されます。100%に達し終了するまで、そのままお待ちください。



6. アップデート終了メッセージが表示されますので、OKを押してDS-DAC-10をPCに再接続(一旦USBケーブルを抜いて、再び挿す)して下さい。



7. Firmware Versionが1.0.5に更新されていれば、アップデート完了です。

※アップデートの途中で下記のようなエラーメッセージが表示された場合や、再接続後にFirmware Versionが1.0.5と表示されず、サンプリング周波数インジケータのオレンジ色3点(48kHz, 96kHz, 192kHz)のLEDが点灯している場合はアップデートに失敗していますので、DS-DAC-10をコンピューターに再接続(一旦USBケーブルを抜いて、再び挿す)した後、上記手順によりもう一度アップデートを行ってください。

