

# iOSとの対応状況

2025-03-19

## 【ご注意】

- ・記述のない製品のサポートは終了しています。
- ・新規製品は 2025年3月時点での最新版で動作確認を行っています。
- ・MIDIコントローラー製品をiPhone/iPadと接続するには、Apple USB-C - USBアダプタまたはLightning - USBカメラアダプタが必要です。

製品名	OS	iPadOS 16 対応	iOS 16 対応	iPadOS 17 対応	iOS 17 対応	iPadOS 18 対応	iOS 18 対応	備考
<b>iOSアプリ</b>								
KORG Gadget for iOS		○	○	○	○	○	○	
KORG Gadget Le for iOS		○	○	○	○	○	○	
KORG Module		○	○	○	○	○	○	
KORG Module Le		○	○	○	○	○	○	
KORG ELECTRIBE Wave		○	○	○	○	○	○	
KORG iMono/Poly		○	○	○	○	○	○	
KORG iWAVESTATION		○	○	○	○	○	○	
ARP ODYSSEI		○	○	○	○	○	○	
KORG iM1 for iPad		○	-	○	○	○	○	
KORG iPolysix for iPad		○	-	○	-	○	-	
KORG iMS-20 for iPad		○	-	○	-	○	-	
iKaossilator		○	○	○	○	○	○	
iELECTRIBE for iPhone		-	○	-	○	-	○	
iELECTRIBE for iPad		○	-	○	-	○	-	
KORG iELECTRIBE Gorillaz Edition		○	-	○	-	○	-	
Bluetooth MIDI Connect		○	○	○	○	○	○	
<b>MIDIコントローラー</b>								
nanoKEY Fold								
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○	○	
Keystage-49/61								
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning端子のiPad/iPhoneと接続する場合、本機のDC 9V 端子にACアダプター(別売)を接続する必要があります。
taktile								
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: セルフパワーのUSBハブが必要です。
TRITON taktile								
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: セルフパワーのUSBハブが必要です。
microKEY2-25/37/49/61								
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○	○	
microKEY Air-25/37/49/61								
- 本体 (USB-MIDI)		○	○	○	○	○	○	
- 本体 (BLE-MIDI)		○	○	○	○	○	○	

