

iOSへの対応状況

2022-11-25

- 【ご注意】
- ・記述のない製品のサポートは終了しています。
 - ・新規製品は 2022年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

製品名	OS	iPadOS13 対応	iOS13 対応	iPadOS14 対応	iOS14 対応	iPadOS15 対応	iOS15 対応	iPadOS16 対応	iOS16 対応	備考
iOSアプリ										
KORG Gadget for iOS		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG Gadget Le for iOS		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG Module		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG Module Le		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG ELECTRIBE Wave		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG iMono/Poly		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG iWAVESTATION		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
ARP ODYSSEI		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG IDS-10		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
KORG iM1 for iPad		○	-	○	-	○	-	検証中	-	
KORG iPolysix for iPad		○	-	○	-	○	-	検証中	-	
KORG IMS-20 for iPad		○	-	○	-	○	-	検証中	-	
iKaossilator		○	○	○	○	○	○	検証中	○	
iELECTRIBE for iPhone		-	○	-	○	-	○	-	○	
iELECTRIBE for iPad		○	-	○	-	○	-	検証中	-	
KORG iELECTRIBE Gorillaz Edition		○	-	○	-	○	-	検証中	-	
iAudioGate		検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	○	
Bluetooth MIDI Connect		○	○	○	○	○	○	検証中	検証中	
コンピューターギア										
taktile										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタが必要です。また、taktile/TRITON taktile のシステムをバージョン 2.0 にアップデートし、省電力モードで起動する必要があります。
TRITON taktile		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタが必要です。また、taktile/TRITON taktile のシステムをバージョン 2.0 にアップデートし、省電力モードで起動する必要があります。
microKEY-25/37/61		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタが必要です。また、microKEY-37/61 はセルフパワーの USB ハブも必要です。
microKEY2-37/49/61		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
microKEY Air		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (BLE-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: 最新のシステムにアップデートしてください。
padKONTROL		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタが必要です。また、AC アダプターまたはセルフパワーの USB ハブも必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
nanoKEY2		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
nanoKEY Studio		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタとセルフパワーの USB ハブが必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタとセルフパワーの USB ハブが必要です。
- 本体 (BLE-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: 最新のシステムにアップデートしてください。
nanoPAD2		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
nanoKONTROL2		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
nanoKONTROL Studio		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタとセルフパワーの USB ハブが必要です。
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタとセルフパワーの USB ハブが必要です。
- 本体 (BLE-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: 最新のシステムにアップデートしてください。
plugKEY		○	○	○	○	○	○	検証中	検証中	
- 本体 (Audio/MIDI)		○	○	○	○	○	○	検証中	検証中	
オーディオ										
DS-DAC-10R		○	○	○	○	○	○	○	○	
- 本体 (USB-Audio)		検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	
ミキサー										
MW-2408/1608		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-Audio)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
アンプ/スピーカー										
KONNECT App		○	○	○	○	○	○	○	○	
KONNECT Upgrade Tool App		検証中*1	○*1	検証中	○*1	検証中	○	検証中	検証中	*1: iPadではiPhoneの画面サイズで表示されます。