

iOS への対応状況

2023-11-14

【ご注意】

- ・記述のない製品のサポートは終了しています。
- ・新規製品は 2023年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

製品名	OS	iPadOS 14 対応	iOS 14 対応	iPadOS 15 対応	iOS 15 対応	iPadOS 16 対応	iOS 16 対応	iPadOS 17 対応	iOS 17 対応	備考
iOSアプリ										
KORG Gadget for iOS		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG Gadget Le for iOS		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG Module		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG Module Le		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG ELECTRIBE Wave		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG iMono/Poly		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG iWAVESTATION		○	○	○	○	○	○	○	○	
ARP ODYSSEi		○	○	○	○	○	○	○	○	
KORG iM1 for iPad		○	-	○	-	○	-	○	○	
KORG iPolysix for iPad		○	-	○	-	○	-	○	-	
KORG iMS-20 for iPad		○	-	○	-	○	-	○	-	
iKaossilator		○	○	○	○	○	○	○	○	
iELECTRIBE for iPhone		-	○	-	○	-	○	-	○	
iELECTRIBE for iPad		○	-	○	-	○	-	○	-	
KORG iELECTRIBE Gorillaz Edition		○	-	○	-	○	-	○	-	
Bluetooth MIDI Connect		○	○	○	○	○	○	検証中	検証中	
コンピューターギア										
Keystage-49/61										
- 本体 (USB-MIDI)		X	X	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: USB-C-USBアダプタまたはLightning-USBカメラアダプタが必要です。Lightning 端子の iPad/iPhone と接続する場合、本機の DC 9V 端子に AC アダプター(別売)を接続する必要があります。
taktile										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタが必要です。また、taktile/TRITON taktile のシステムをバージョン 2.0 にアップデートし、省電力モードで起動する必要があります。
TRITON taktile										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタが必要です。また、taktile/TRITON taktile のシステムをバージョン 2.0 にアップデートし、省電力モードで起動する必要があります。
microKEY-25/37/61										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタが必要です。また、microKEY-37/61 はセルフパワーの USB ハブも必要です。
microKEY2-37/49/61										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
microKEY Air										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (BLE-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: 最新のシステムにアップデートしてください。
padKONTROL										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタが必要です。また、AC アダプターまたはセルフパワーの USB ハブも必要です。
nanoKEY2										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。

iOS への対応状況

2023-11-14

【ご注意】

- ・記述のない製品のサポートは終了しています。
- ・新規製品は 2023年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

製品名	OS	iPadOS 14 対応	iOS 14 対応	iPadOS 15 対応	iOS 15 対応	iPadOS 16 対応	iOS 16 対応	iPadOS 17 対応	iOS 17 対応	備考
コンピューターギア										
nanoKEY Studio										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタとセルフパワーの USB ハブが必要です。
- 本体 (BLE-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: 最新のシステムにアップデートしてください。
nanoPAD2										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
nanoKONTROL2										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
nanoKONTROL Studio										
- 本体 (USB-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: Lightning- USB カメラアダプタとセルフパワーの USB ハブが必要です。
- 本体 (BLE-MIDI)		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	*1: 最新のシステムにアップデートしてください。
plugKEY										
- 本体 (Audio/MIDI)		○	○	○	○	検証中	検証中	検証中	検証中	
オーディオ										
DS-DAC-10R										
- 本体 (USB-Audio)		検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	
ミキサー										
MW-2408/1608										
- 本体 (USB-Audio)		検証中	○*1	検証中	○	検証中	検証中	検証中	検証中	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
アンプ/スピーカー										
KORG KONNECT App		サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
KONNECT Upgrade Tool App		サポート終了	サポート終了*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: iPadではiPhoneの画面サイズで表示されます。