



各種ドライバーの設定(その他)

DirectSoundドライバーでDSD再生(AudioGateを使った再生)

- 1 <http://www.korguser.net/audiogate/jp/download.html>で、AudioGateをダウンロードしてインストーラーを起動します。
- 2 インストール中に表示される“AudioGateのアクティベーションについて”をよくお読み頂き、インストールを完了させます。
- 3 AudioGateを起動します。その際、DS-DAC-10が接続されている状態だと自動的にAudioGateのライセンス認証が完了します。DS-DAC-10を接続しないでAudioGateを起動した場合はDS-DAC-10を接続するとライセンス認証が完了します。
- 4 メニューから[編集]-[環境設定...] (Macの場合は[AudioGate]-[環境設定...]) を選択して[オーディオ・デバイス] タブをクリックします。
- 5 [ドライバの種類]で「DirectSound」を選択します。




- 6 [ドライバ名]で「KORG USB Audio Device Output L/R (KORG WDM Audio Device)」を選択します。



- 7 [出力チャンネル]で「Left/Right」を選択します。



- 8 [サンプリング周波数]を選択して設定します。




- 9 ソング・リストにDSDIFF、DSFまたはWSDファイルをドラッグ&ドロップ等の手段で追加(ADD)します。
- 10 DS-DAC-10のボリューム・ノブを回して調整を行い、AudioGateの再生ボタンを押して音声を再生します。

WASAPIドライバーでDSD再生(AudioGateを使った再生)

- 1 <http://www.korguser.net/audiogate/jp/download.html>で、AudioGateをダウンロードしてインストーラーを起動します。
- 2 インストール中に表示される“AudioGateのアクティベーションについて”をよくお読み頂き、インストールを完了させます。
- 3 AudioGateを起動します。その際、DS-DAC-10が接続されている状態だと自動的にAudioGateのライセンス認証が完了します。DS-DAC-10を接続しないでAudioGateを起動した場合はDS-DAC-10を接続するとライセンス認証が完了します。
- 4 メニューから[編集]-[環境設定...](Macの場合は[AudioGate]-[環境設定...])を選択して[オーディオ・デバイス]タブをクリックします。
- 5 [ドライバの種類]で「WASAPI」を選択します。



- 6 [ドライバ名]で「KORG USB Audio Device Output L/R (KORG WDM Audio Device)」を選択します。



- 7 [出力チャンネル]で「Output channel 1/ Output channel 2」を選択します。



- 8 OSで設定されている[サンプリング周波数]が表示されます。



- 9 ソング・リストにDSDIFF、DSFまたはWSDファイルをドラッグ&ドロップ等の手段で追加(ADD)します。
- 10 DS-DAC-10のボリューム・ノブを回して調整を行い、AudioGateの再生ボタンを押して音声を再生します。